



หน้ากากหนีภัยพร้อมตัวกรอง Dräger PARAT® อุปกรณ์หนีภัยแบบมีตัวกรอง

หน้ากากหนีภัยแบบมีตัวกรอง PARAT® ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับผู้ใช้ โดยให้ความสำคัญกับการหนีภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุด การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และความสบายในการสวมใส่ กล่องบรรจุใส่กับกระแทกที่ทนทาน และตัวกรองพร้อมซิลเพื่อช่วยให้อยู่ใจถึงการปกป้องจากก๊าซในอุตสาหกรรมและ/หรือก๊าซที่ติดไฟได้ ไบโละ และอนุภาค ที่เป็นสารพิษเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที

หน้ากากหนีภัยพร้อมตัวกรอง Dräger PARAT®

หน้ากากที่มองเห็นได้ชัดเจน
ผู้ที่มีเป็นสัญลักษณ์เพื่อการมองเห็นได้
ชัดเจน

สายรัดศีรษะด้านใน
สายรัดศีรษะด้านในที่ปรับได้
อัตโนมัติช่วยให้ไม่ต้องปรับขนาด
ให้แน่นเพิ่มเติม

ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
วันหมดอายุของตัวกรองระบุ
ไว้ชัดเจน ตัวกรองจะหลุด
ออกมาจากบรรจุภัณฑ์โดย
อัตโนมัติเมื่อเปิดออก

วาล์วหายใจออก
ซึ่งจะปล่อยอากาศที่หายใจออกให้ออกมาจาก
หน้ากากครึ่งหน้าโดยตรง

การปกป้องโดยรวม
อายุการใช้งานรวม 16 ปี (หาก
มีการเปลี่ยนตัวกรองหลังผ่าน
ไป 8 ปี) ผู้ใช้การปกป้อง
ระบบทางเดินหายใจและดวงตา

มองเห็นชัดเจน
ขอบเขตการมองเห็นกว้าง
เนื่องจากกระบังหน้ามีการ
ออกแบบมาเป็นพิเศษ มอง
เห็นชัดเจนเสมอด้วยเคลือบ
ป้องกันฝ้าพิเศษ

กระชับพอดี
หน้ากากครึ่งหน้าที่ออกแบบ
มาเป็นพิเศษกระชับพอดีกับ
ใบหน้าหลายขนาด

ซิลคอตทำจากผ้า
ซิลคอตทำจากผ้ายืดหยุ่น

D-85039-2013-pi-4h

หน้ากากหนีภัยพร้อมตัวกรอง Dräger PARAT®

กล่องกันกระแทก

ถุงบรรจุ



ประโยชน์

พร้อมสำหรับการหนีภัยใน 3 ขั้นตอน

นวัตกรรมโดดเด่นและใช้งานง่าย: เมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแพ็คเกจ Soft pack หรือ Hard Pack ปลีกตัวกรองจะหลุดออกมาโดยอัตโนมัติจากตัวกรอง ต่อจากนั้นตัวกรองจะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน และหน้ากากจะสามารถสวมได้ทันที สายรัดศีรษะภายในที่ปรับเองได้ทำให้ไม่ต้องทำการปรับเพิ่ม สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่เปิดบรรจุภัณฑ์ นำหน้ากากออกมาและสวม และออกจากพื้นที่อันตราย

การป้องกันที่เชื่อถือได้

เลือกเป็นแบบการหนีไฟ, การหนีภัยแบบในอุตสาหกรรมหรือทั้งการหนีไฟและแบบหนีภัยในอุตสาหกรรมรวมกัน ตัวกรองแบบรวมที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการปกป้องจากไฟและ/หรือก๊าซ ไอระเหย และอนุภาคในอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่เลือก ตัวกรองได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน EN 403:2004 สำหรับหน้ากากหนีไฟ และ/หรือมาตรฐาน DIN 58647-7 สำหรับใช้หนีภัยในอุตสาหกรรมพร้อมตัวกรอง นอกจากนี้ อุปกรณ์แบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยังมีการทดสอบตามมาตรฐาน EN 14387:2004 สำหรับตัวกรองก๊าซและตัวกรองผสม เพื่อรักษาให้ตัว กรองปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตัวกรองมีการปิดผนึกแน่นหนาด้วยปลีกตัวกรองสองปลีก

อายุการใช้งานรวม 16 ปี

การเปลี่ยนตัวกรองหลังใช้งานไป 8 ปี จะช่วยยืดอายุการใช้งานของหน้ากากหนีภัย Dräger PARAT ให้อยู่ที่ 16 ปี โดยรวม Dräger จึงมีบริการ เปลี่ยนตัวกรองหรือการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับบุคลากรของคุณ

แข็งแรงทนทานและถูกหลักการยศาสตร์

การออกกล่องบรรจุ แบบ Soft pack และกล่องแบบ Hard pack กันกระแทกของหน้ากากหนีภัย Dräger PARAT มีการคำนึงถึงหลักการ ยศาสตร์และความสบายในการสวมใส่ หน้ากาก และสามารถพกพาได้ด้วย มีสายรัด สายคาดไหล่ คลิปยึด หรือคลิปหนีบสายรัด กล่องกัน กระแทก PARAT ยังสามารถยึดไว้บนผนัง โดยใช้ตัวยึดผนัง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ที่ทนทานของหน้ากากหนีภัย Dräger PARAT ยังป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย

ประเภทบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

มีบรรจุภัณฑ์หลายประเภทให้คุณเลือก: กล่องกันกระแทก (Hard pack) ป้องกันน้ำกระเด็น (IP54) แพ็คเกจอ่อน (Soft pack) ป้องกันไม่ให้ฝุ่น เข้า (IP5) บรรจุภัณฑ์ทั้ง สองแบบมีช่องสำหรับการมองเห็น เพื่อตรวจสอบวันหมดอายุของตัวกรองและสภาพของอุปกรณ์ สะดวกเป็น อย่างยิ่ง: ซิลิโคนบนบรรจุภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่ามีการเปิดอุปกรณ์ไปแล้วหรือไม่ สำหรับหน้ากากหนีไฟ PARAT มีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมสองตัวเลือก ฉุกเฉินไฟ PARAT 5550 ในช่องที่มีคุณสมบัติหนีไฟเป็นหน้ากากหนีไฟเพียงชนิดเดียวที่ได้รับการรับรองร่วมกับอุปกรณ์ ช่วยหายใจ (Dräger) ส่วน PARAT 5510 แบบ แพ็คเกจเดี่ยวในกล่องกระดาษแข็งกะทัดรัดและมาพร้อมระบบปลีกตัวกรองมาตรฐานใช้พื้นที่น้อย ในการจัดเก็บบนรถดับเพลิง

รายละเอียด



D-85039-2013

หน้ากากหนีภัยในอุตสาหกรรม
Dräger PARAT® 4700



D-85029-2013

หน้ากาก หนีไฟ Dräger PARAT® 5500



D-85039-2013

หน้ากากหนีไฟและหนีภัยในอุตสาหกรรมรวม
กัน Dräger PARAT® 7500



D-7610-2023

กล่องกันกระแทก (Hard pack) Dräger
PARAT®



D-5312-2023

Dräger PARAT® แพ็คแบบอ่อน (Soft
Pack)



D-85122-2013 D-42474-2015

Dräger PARAT® 5510 แพ็คเดี่ยว และ
ช่อง ใส่ PARAT® 5550

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด



D-85043-2013

ชุดฝึกอบรม PARAT

ด้วยชุดฝึก อบรม Dräger PARAT® บุคลากรจะได้รับการฝึกอบรมการสวมและใช้งาน
หน้ากาก หนีภัย หน้ากากในแบบที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม มาพร้อมกับตัวกรองจำลองอยู่แล้ว
สำหรับการใช้งาน อย่างถูกสุขอนามัย มีให้เลือกในแบบแพ็คเดี่ยว แพ็คแบบอ่อน กล่องกัน
กระแทก และแพ็คแบบ รีฟิล สำหรับการฝึ กอบรมพร้อมกับแบบช่อง

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

D-85100-2013



แผ่นยึดผนังสำหรับกล่องกันกระแทก PARAT

เหมาะสำหรับการวางอุปกรณ์แบบติดอยู่กับที่ในตำแหน่งศูนย์กลาง เช่น ในอาคารสาธารณะที่ซึ่งอาจต้องใช้อุปกรณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือยังเลือกวางไว้ในตำแหน่งเฉพาะที่ซึ่งอาจต้องใช้อุปกรณ์เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย แผ่นยึดผนังสามารถติดตั้งกับกล่องกันกระแทกทุกแบบโดยใช้ตัวยึดติดที่เป็นอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

D-21254-2015



ตะขอยึดผนังสำหรับกล่องกันกระแทก PARAT

เหมาะสำหรับการวางอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับที่ในตำแหน่งศูนย์กลาง เช่น ในอาคารสาธารณะที่อาจต้องใช้อุปกรณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือสามารถเลือกวางไว้ในตำแหน่งเฉพาะที่ซึ่งอาจต้องใช้ใช้อุปกรณ์เป็นมาตรการด้านความปลอดภัย ข้อดีที่โดดเด่นของตะขอยึดผนังคือเมื่อยึดติดกับกล่องกันกระแทกโดยใช้ระบบตะขอแล้ว ก็สามารถยืดสายคาดไหล่ไว้กับกล่องกันกระแทก

ST-14719-2008



สายรัดเอว ผ้า

เหมาะสำหรับการพกพาอุปกรณ์อย่างปลอดภัยโดยยึดติดกับตัวผู้สวมใส่ในแต่ละวัน สายรัดเอวทำจากผ้ามีความทนทานและสวมใส่สบาย เข็มขัดรัดเอวยังใช้ได้ทั้งแพ็คแบบอ่อน (Soft) และกล่องกันกระแทก (Hard)

ST-14720-2008



สายรัดเอว พลาสติก

เหมาะสำหรับการพกพาอุปกรณ์อย่างปลอดภัยโดยยึดติดกับตัวผู้สวมใส่ในแต่ละวัน สายรัดเอวเคลือบพลาสติกที่ยืดหยุ่นนี้ทำความสะอาดง่าย โดยเฉพาะหลังจากใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก สายรัดเอวใช้ได้ทั้งแพ็คแบบอ่อน (Soft) และกล่องกันกระแทก (Hard)

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

D-1243-2021



เข็มขัดรัดสะโพก ต้านทานไฟฟ้าสถิต

เข็มขัดรัดสะโพกพร้อมเคสือบต้านทานไฟฟ้าสถิต ล้างได้ ความกว้างของเข็มขัด: 3.8 ซม. ความยาวของเข็มขัด: ปรับได้ตั้งแต่ 70 ถึง 115 ซม. ใช้ได้กับ Dräger Oxy SR, PARAT แพ็คแบบอ่อน และกล่องกันกระแทก PARAT

D-7276-2026



สายคาดไหล่ PARAT

สายคาดไหล่เหมาะสำหรับการใช้งานระยะสั้นและการทำงานต่อเนื่องซึ่งต้องมีการพกอุปกรณ์ไปพร้อมกับผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว สายคาดสามารถยึดติดกับตัวยึดติดซึ่งเป็น อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดบนกล่องกันกระแทก (Hard) หรือห้วงยึดบนแพ็คแบบอ่อน (Soft)

D-92815-2013



คลิปหนีบสายรัด

คลิปหนีบสายรัดใช้ได้กับสายรัดมาตรฐานทุกแบบ เหมาะสำหรับการใช้งานระยะสั้นอย่างการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาซึ่งอุปกรณ์มักจะยึดติดกับสายรัดและถอดออกจากสายรัด สามารถติดตั้งบนกล่องกันกระแทกโดยใช้ตัวยึดติดที่เป็นอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สำหรับการยึดติดบนแพ็คแบบอ่อน (Soft pack) จำเป็นต้องมีแผ่นอะแดปเตอร์

D-85103-2013



คลิปยึด

คลิปยึดเป็นโซลูชันการพกพาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานระยะสั้น เมื่อจำเป็น ต้องมีคลิปที่ยึดติดได้อย่างแน่นหนาปลอดภัย เหมาะสำหรับการยึดติดบนชุดทำงานหรือกระเป๋าทางเคงสามารถยึดติดไว้บนกล่องกันกระแทกโดยใช้ตัวยึดซึ่งเป็นอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สำหรับการยึดติดบนแพ็คแบบอ่อน อ่อน (Soft pack) จำเป็นต้องมีแผ่นอะแดปเตอร์

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

D-92814-2013



ดี-ริงสำหรับกล่องกันกระแทก PARAT

ดี-ริงเหมาะสำหรับการพกพาอุปกรณ์ร่วมกับห้วงคาราบีเนอร์ ดี-ริงเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของ แพ็คแบบอ่อนอยู่แล้ว ดี-ริงเป็น อุปกรณ์เสริมสำหรับกล่องกันกระแทก (Hard pack) และสามารถยึดติดโดยใช้ตัวยึดติดที่เป็น อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

D-6092-2014



แผ่นอะแดปเตอร์สำหรับ PARAT® แพ็คแบบอ่อน

แผ่นอะแดปเตอร์จำเป็นสำหรับยึดติดสายรัดหรือคัลป์หนีบเพื่อใช้งานร่วมกับแพ็คแบบอ่อน (Soft pack)

D-21251-2015



ถุงพกพาสำหรับ PARAT® 5510 แพ็คเดี่ยว

ถุงพกพาสำหรับ PARAT® 5510 แพ็คเดี่ยว 2 แพ็ค

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

D-36243-2021



Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200 มีการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย เป็นอุปกรณ์หนีภัยแบบมีตัวกรองพร้อมชิ้นส่วนครอบปาก/คลิปหนีบจมูกขนาดเล็กพิเศษที่มาพร้อมตัวกรองก๊าซหลายชนิด ABEK ซึ่งช่วยปกป้องคุณจากก๊าซและไอระเหยมีพิษในอุตสาหกรรมเป็นเวลาถึง 10 นาที อุปกรณ์ช่วยชีวิตขนาดกะทัดรัดนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพียงมาตรฐานเดียวสำหรับอุปกรณ์หนีภัยในอุตสาหกรรมแบบมีตัวกรอง (DIN 58647-7)

D-11943-2019



Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100 เป็นอุปกรณ์หนีภัยแบบหน้ากากครึ่งหน้าที่มีการติดตั้งตัวกรอง ABEK15 แบบกรองก๊าซหลายชนิด อุปกรณ์ตัวนี้มีขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการพกพา บรรจุอยู่ในกล่องที่แข็งแรงทนทานและถูกหลักการยศาสตร์ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพียงหนึ่งเดียวสำหรับอุปกรณ์หนีภัยอุตสาหกรรมแบบมีตัวกรอง (DIN 58647-7) ให้เวลาผู้ใช้หนีภัยอย่างน้อย 15 นาที

D-11940-2019



Dräger PARAT® 3160

Dräger PARAT® 3160 เป็นอุปกรณ์หนีภัยแบบหน้ากากครึ่งหน้าที่มีการติดตั้งตัวกรอง ABEK15 แบบกรองก๊าซหลายชนิด ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพียงหนึ่งเดียวสำหรับอุปกรณ์หนีภัยอุตสาหกรรมแบบมีตัวกรอง (DIN 58647-7) ให้เวลาผู้ใช้หนีภัยอย่างน้อย 15 นาที เมื่อเทียบกับ PARAT® 3100 หน้ากากครึ่งหน้าและตัวกรองบรรจุในถุงป้องกันสุญญากาศจากอะลูมิเนียม ทำให้เหมาะยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานในโซนภูมิอากาศหลากหลาย

D-5833-2014



Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200 เป็นอุปกรณ์หนีภัยชนิดครอบปาก/มีคลิปหนีบจมูกที่มีการติดตั้งตัวกรอง ABEK15 แบบกรองก๊าซหลายชนิด อุปกรณ์ตัวนี้มีขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการพกพา บรรจุอยู่ในกล่องที่แข็งแรงทนทานและถูกหลักการยศาสตร์ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพียงหนึ่งเดียวสำหรับอุปกรณ์หนีภัยอุตสาหกรรมแบบมีตัวกรอง (DIN 58647-7) ให้เวลาผู้ใช้หนีภัยอย่างน้อย 15 นาที

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



D-28605-2015

Dräger PARAT® 3260

Dräger PARAT® 3260 เป็นอุปกรณ์หนีภัยชนิดครอบปาก/มีคลิปหนีบजूอกที่มีการติดตั้งตัวกรอง ABEK15 แบบกรองก๊าซหลายชนิด ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพียงหนึ่งเดียวสำหรับอุปกรณ์หนีภัยอุตสาหกรรมแบบมีตัวกรอง (DIN 58647-7) ให้เวลาผู้ใช้หนีภัยอย่างน้อย 15 นาที เมื่อเทียบกับ PARAT® 3200 อุปกรณ์และตัวกรองบรรจุในถุงซิลิโคนสุญญากาศป้องกันทำจากอะลูมิเนียม จึงเหมาะกับสภาพอากาศที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ข้อมูลด้านเทคนิค

	Dräger PARAT® 4700	Dräger PARAT® 5500	Dräger Parat 7500	การฝึกอบรม Dräger PARAT®
ประสิทธิภาพการกรอง	ABEK P3: ตัวกรองแบบรวมจะกรองก๊าซ ไอร์เอเย และอนุภาคที่เป็นพิษ	CO P2: ตัวกรองแบบรวมจะกรองก๊าซ ไอร์เอเย และอนุภาคที่ติดไฟได้ที่เป็นพิษ	ตัวกรองแบบรวม ABEK CO P3 จะกรองก๊าซ ไอร์เอเย อนุภาค และก๊าซจากเพลิงไหม้ที่เป็นพิษ	-
ระยะเวลาการใช้งาน	อย่างน้อย 15 นาที			-
อายุการใช้งานรวม	16 ปี (เมื่อเปลี่ยนตัวกรองหลังการจัดเก็บรอใช้งานแปดปี)			-
น้ำหนัก	Dräger PARAT® 4720: 675 ก. Dräger PARAT® 4730: 740 ก.	Dräger PARAT® 5510: 590 ก. Dräger PARAT® 5520: 660 ก. Dräger PARAT® 5530: 720 ก. Dräger PARAT® 5550: 706 ก.	Dräger PARAT® 7520: 770 ก. Dräger PARAT® 7530: 830 ก.	แพ็คเดี่ยว: 440 ก. แพ็คแบบอ่อน: 510 ก. (Soft) กล่องกันกระแทก: 570 ก. (Hard) แพ็คแบบรีฟิล: 360 ก.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	Dräger PARAT® 4720: 245 x 160 x 110 มม. Dräger PARAT® 4730: 249 x 156 x 115 มม.	Dräger PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 มม. Dräger PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 มม. Dräger PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 มม. Dräger PARAT® 5550: 201 x 160 x 130 มม.	Dräger PARAT® 7520: 235 x 160 x 115 มม. Dräger PARAT® 7530: 249 x 156 x 115 มม.	แพ็คเดี่ยว: 190 x 135 x 90 มม. แพ็คแบบอ่อน: (Soft) 215 x 155 x 105 มม. กล่องกันกระแทก: (Hard) 241 x 143 x 107 มม. แพ็คแบบรีฟิล: 190 x 145 x 110 มม.
มาตรฐานรับรอง	DIN 58647-7	EN 403:2004 PARAT® 5550: ได้รับการรับรองเพิ่มเติมตามมาตรฐาน EN 137:2006 ประเภท 2	EN 403:2004 DIN 58647-7	-
	ได้รับการทดสอบเพิ่มเติมตามมาตรฐาน EN 14387:2004	ได้รับการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการใช้ป้องกัน H ₂ S (ที่ 2,500 ppm) ตามมาตรฐาน DIN 58647-7	ได้รับการทดสอบเพิ่มเติมตามมาตรฐาน EN 14387:2004	

ความสามารถของตัวกรองก๊าซตามมาตรฐาน DIN 58647-7*

ชนิด	ก๊าซทดสอบ	ความเข้มข้น หน่วยเป็น ppm	ระยะเวลาที่กรองได้ขั้นต่ำเป็นนาที
A	ไซโคลเฮกเซน (C ₆ H ₁₂)	2,500	15
B	คลอรีน (Cl ₂)	2,500	15
B	ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	2,500	15
B	ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN)	2,500	15
E	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	2,500	15
K	แอมโมเนีย (NH ₃)	2,500	15
B	ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	10,000 ¹	5

ข้อมูลด้านเทคนิค

* สภาวะการทดสอบ: 30 ลิตร/นาท, ความชื้นสัมพัทธ์ 70% 20 °C / 68 °F

¹ ความปลอดภัยต่อการไหลของตัวกรองก๊าซได้รับการทดสอบเพิ่มเติมด้วยไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เข้มข้น 10,000 ppm

ความสามารถของตัวกรองก๊าซตามมาตรฐาน EN 403:2004*

ก๊าซทดสอบ	ความเข้มข้น หน่วยเป็น ppm	ระยะเวลาที่กรองได้ขั้นต่ำเป็นนาท
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	2,500 ¹	15
โพรพานอล (อะโครลีน)	100	15
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)	1,000	15
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN)	400	15

* สภาวะการทดสอบ: 30 ลิตร/นาท, ความชื้นสัมพัทธ์ 70% 20 °C / 68 °F

¹ มีการทดสอบเพิ่มเติมที่ 5,000, 7,500 และ 10,000 ppm

ความสามารถของตัวกรองก๊าซตามมาตรฐาน EN 14387:2004+A1:2008*

ชนิด	ก๊าซทดสอบ	ความเข้มข้น หน่วยเป็น ppm	ระยะเวลาที่กรองได้ขั้นต่ำเป็นนาท
A	ไซโคลเฮกเซน (C ₆ H ₁₂)	1.000	70
B	คลอรีน (Cl ₂)	1.000	20
	ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	1.000	40
	ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN)	1.000	25
E	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	1.000	20
K	แอมโมเนีย (NH ₃)	1.000	50

* สภาวะการทดสอบ: 30 ลิตร/นาท, ความชื้นสัมพัทธ์ 70% 20 °C / 68 °F

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ชุดหน่วย Dräger PARAT®

Dräger PARAT® 4720 แพ็คแบบอ่อน (Soft pack)	3721333
Dräger PARAT® 4730 กล่องกันกระแทก (Hard pack)	R 59 431
Dräger PARAT® 5510 แพ็คเดี่ยว	R 59 415
Dräger PARAT® 5520 แพ็คแบบอ่อน (Soft pack)	3721330
Dräger PARAT® 5530 กล่องกันกระแทก (Hard pack)	R 59 435
Dräger PARAT® 5550, ทุบกัมไผ่	R 59 445
Dräger PARAT® 7520 แพ็คแบบอ่อน (Soft pack)	3721329
Dräger PARAT® 7530 กล่องกันกระแทก (Hard pack)	R 59 437
Dräger PARAT® ชุดฝีกอบรม แพ็คแบบอ่อน (Soft pack)	3721327
Dräger PARAT® ชุดฝีกอบรม กล่องกันกระแทก (Hard pack)	R 59 430
Dräger PARAT® ชุดฝีกอบรม แพ็คเดี่ยว	R 59 410
Dräger PARAT® ชุดฝีกอบรม แพ็คแบบรีฟิล	3700515

อุปกรณ์เสริม

ชุดอะไหล่ตัวกรอง: Dräger PARAT® 4700 (รวมตัวกรอง ABEK P3 และซิลนิรภัย)	R59471
ชุดอะไหล่ตัวกรอง: Dräger PARAT® 5510 (รวมตัวกรอง CO P2 และซิลนิรภัย)	R59474
ชุดอะไหล่ตัวกรอง: Dräger PARAT® 5520/5530 (รวมตัวกรอง CO P2 และซิลนิรภัย)	R59475
ชุดอะไหล่ตัวกรอง: Dräger PARAT® 7500 (รวมตัวกรอง ABEK CO P3 และซิลนิรภัย)	R59477
แผ่นยึดผนังสำหรับกล่องกันกระแทก Dräger PARAT®	R59451
ตะขอยึดผนังสำหรับกล่องกันกระแทก Dräger PARAT®	R59452
สายรัดเอว ผ้า	6733934
สายรัดเอว พลาสติก	R53026
สายรัดเอว ด้านงานไฟฟ้าสถิต	3715595
สายคาดไหล่	R59461
คลิปหนีบสายรัด	R59456
คลิปยึด	R59455
แผ่นอะแดปเตอร์สำหรับแพ็คแบบอ่อน Dräger PARAT®	R58742
ดี-ริงสำหรับกล่องกันกระแทก Dräger PARAT®	R59457

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ถุงหิ้วสำหรับ Dräger PARAT® 5510 2 ชั้น	R51907
ตัวกรองจำลองสำหรับชุดฝักอบสม Dräger PARAT®	R59479
สายรัดปลั๊กตัวกรองสำหรับชุดฝักอบสม Dräger PARAT®	R59482
ซิลินทรีย์สำหรับชุด Dräger PARAT®	R59484
ชุดสติกเกอร์เรืองแสงสำหรับ Dräger PARAT® 4720	3725783
ชุดสติกเกอร์เรืองแสงสำหรับ Dräger PARAT® 5520	3725782
ชุดสติกเกอร์เรืองแสงสำหรับ Dräger PARAT® 7520	3725785
ชุดสติกเกอร์เรืองแสงสำหรับอุปกรณ์ฝักอบสม Dräger PARAT®	3725787

อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับ Dräger PARAT® 5550

ช่องใส่อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดขนาดใหญ่	R 59 491
ช่องใส่อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดขนาดเล็ก	R 59 492
ช่องใส่	R 59 490
สายคาดไหล่	R 59 462
แพ็คแบบรีฟิล	R 59 476
ห่วงการาบีเนอร์ Dräger 65 x 6.5 มม.	R 55 573
ห่วงหักได้ใบชุดอะไหล่	R 59 493

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ หรือบริการบางอย่างไม่มีจำหน่ายในทุกประเทศ
เครื่องหมายการค้าที่กล่าวถึงมีการจดทะเบียนเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศที่มีการเผยแพร่เครื่องหมายการค้านี้ ไปที่ www.draeger.com/trademarks เพื่อค้นหาสถานะ
ปัจจุบัน

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
www.draeger.com

Thailand
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
111 True Digital Park West
Unicorn Building, 9th Floor
Sukhumvit Road, Bangchak
Phra Khanong
Bangkok, 10260
☎ +66 2095 2105-8
☎ +66 2095 2109



ค้นหาตัวแทนฝ่ายขายในภูมิภาคของคุณ
ที่ www.draeger.com/contact